

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU CAPTEUR HMA

Les transducteurs magnétostrictifs série HMA sont réalisés avec filetage M18x1,5 ou 3/4"-16UNF.

Pour l'application dans des cylindres haute pression, les sièges de montage doivent être réalisés suivant les dessins ci-dessus. Pour un fonctionnement correct, le curseur doit être monté sur un siège en matériau amagnétique. S'il n'est possible d'utiliser des matériaux amagnétiques, réaliser des entretoises spéciales en matériaux amagnétique.

Les éventuelles vis de fixation du curseur doivent être en matériaux amagnétique.

