
REGLAGE DU COUPLE D'UN REBOBINEUR MP210/220

Le réglage de couple d'entraînement des rebobineurs de la série MP2X0 s'effectue par friction.

La friction est déterminée par la pression d'une vis accessible par un trou situé sur le tambour d'enroulement.

Lors de l'usure normale du rebobineur, cette friction peut être amenée à faiblir. Pour rétablir le couple, insérer un milli-ampèremètre dans les fils du moteur, bloquer le rebobineur à la main et ajuster la vis jusqu'à lire sur le milli-ampèremètre 80mA.



